

Ecouteurs sans fil Bluetooth 5.0 TWS - Edition Buds -

GUIDE DE CONNEXION RAPIDE

Sortez les écouteurs gauche et droit (L/R) du compartiment de charge, les oreilles s'allumeront et se connecteront automatiquement, et le casque principal (R) entrera dans l'état d'appairage (le voyant rouge et vert clignote alternativement), ouvrez le recherche Bluetooth du téléphone portable, cliquez sur le nom de la paire d'oreille principale pour vous connecter

CONFIGURATION DES PARAMÈTRES

Véritable stéréo sans fil, séparation des canaux gauche et droit, son HIFI

Les oreilles gauche et droite ont une fonction de casque Bluetooth complète, qui peut être utilisée seule ou par paires

Double mode Bluetooth 5.0, consommation d'énergie ultra faible

Distance de transmission Bluetooth : 10 mètres

Temps d'écoute de la chanson : environ 3 heures

Temps d'appel : environ 3 heures

Autonomie en veille : environ 300 heures

Charge du boîtier de charge : environ 3 fois

Temps de charge : 1 heure

Temps de charge du boîtier de charge : 1 heure

Capacité de la batterie : 3,7 V 45 mAh

Capacité de la batterie du boîtier de charge : 400 mAh

Paramètres de charge du casque : 5V 40mAh

Technologie d'annulation de bruit CVC6.0 intégrée

Prise en charge de la famille de protocoles :
A2DP1.3/HFP1.6/HSP1.2/AVRCP1.6/DI1.3

APPARIEMENT BLUETOOTH

En même temps, maintenez enfoncés les deux écouteurs principaux pendant 4 secondes pour passer à l'état d'appairage (le voyant rouge et vert clignote alternativement), attendez environ 5 à 10 secondes pour que le casque soit apparié avec succès. Une fois l'appairage réussi, le casque principal (R) entrera automatiquement en mode d'appairage et les feux de circulation clignoteront en alternance. Ouvrez la recherche Bluetooth de votre téléphone et cliquez sur le nom de couplage du casque pour le coupler.

UTILISATION DU BLUETOOTH

1. Répondre à l'appel : lorsqu'il y a un appel entrant, cliquez sur le bouton principal pour répondre à l'appel.
2. Terminer l'appel : Pendant l'appel, cliquez sur le bouton principal pour raccrocher et mettre fin à l'appel.
3. Rejeter l'appel : Lorsqu'il y a un appel entrant, maintenez le bouton principal enfoncé pendant 1 seconde pour rejeter l'appel.
4. Commutation audio du téléphone portable et du casque : Pendant l'état d'appel, maintenez le bouton principal enfoncé pendant 1 seconde pour basculer entre le combiné et l'écouteur.
5. Lecture de musique : lorsque le casque est connecté au téléphone mobile, cliquez sur le bouton principal pour lire la musique mobile ;
6. Pause musicale : lors de la lecture de musique, cliquez sur le bouton principal pour mettre la lecture en pause.
7. Musique haut et bas : Double-cliquez sur la chanson précédente dans l'oreille gauche (L) et double-cliquez sur la chanson suivante dans l'oreille droite (R).

8. Le casque est utilisé séparément : appuyez sur le bouton principal et maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes pour entrer en mode d'appairage, les feux de signalisation clignotent en alternance, le téléphone active la recherche Bluetooth, cliquez sur le nom de la paire du casque pour vous connecter.

UTILISATION DU BOÎTIER DE CHARGE

Fonction 1 : Chargement

1. Lorsque la puissance du casque est faible, le casque sera chargé dans le boîtier de charge et fermé. Le voyant blanc du boîtier de charge clignote et le voyant rouge du casque s'allume, indiquant que le boîtier de charge charge l'écouteur. Une fois la batterie complètement chargée, le voyant s'éteint. Au bout d'un moment, la lumière s'éteint. L'indicateur du boîtier de charge s'éteindra également. (Remarque : lorsque le boîtier de chargement charge les écouteurs ou que l'USB externe charge le boîtier de chargement, l'indicateur du boîtier de chargement clignote lentement. Le niveau de la batterie dans le boîtier peut être jugé en fonction du nombre de fois que l'indicateur clignote. Dans les 25 %, la puissance clignote en continu deux fois, la puissance est de 25 % à 50 % et la puissance clignote en continu trois fois pendant 50 % à 75 %. La batterie clignote en continu quatre fois pour l'état de puissance suffisante, et l'indicateur de charge la batterie est entièrement éclairée.

2. Lorsque le boîtier de charge est faible, placez-le dans l'écouteur, l'indicateur du boîtier de charge clignote lentement et le boîtier de charge doit être chargé à ce moment.

Fonction 2 : Rangement des écouteurs

Lorsqu'il n'est pas utilisé, le casque peut être rechargé dans le boîtier de charge et doit être retiré lorsqu'il est utilisé. Le casque s'allumera automatiquement et se reconnectera au téléphone portable. À ce stade, le casque peut être utilisé normalement.

(Remarque : lorsque l'alimentation du casque est complètement déchargée, le boîtier de charge peut charger la paire d'écouteurs 2 à 3 fois en même temps. Si l'écouteur n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez charger le boîtier de charge avant utilisation. Le boîtier de charge stockera l'écouteur pendant une longue période. La batterie à l'intérieur du boîtier aura une autoconsommation lente et peut être faible.

RAPIDE

1. Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser le produit et conservez-le dans un endroit sûr.
2. Pour la première fois, veuillez d'abord charger complètement ce produit.
3. Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période (plus de 3 mois), veuillez le charger.
4. Doit choisir le chargeur national certifié CCC produit par les fabricants réguliers
5. Lorsque l'alimentation du casque est complètement déchargée, le boîtier de charge peut charger 2 à 3 fois chaque paire d'écouteurs en même temps. Si l'écouteur n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez charger le boîtier de charge et l'écouteur avant utilisation. Le boîtier de charge stockera l'écouteur pendant une longue période. La batterie à l'intérieur de la boîte aura un slow autoconsommation et peut avoir une puissance insuffisante.

AVERTISSEMENT

1. Ne frappez pas ou ne pressez pas le produit
2. Ne laissez pas l'appareil se mouiller avec le liquide
3. Ne placez pas l'appareil dans un environnement où la température est trop basse ou trop élevée (inférieure à 0°C ou supérieure à 45°C)

4. N'utilisez pas l'appareil pendant les orages. Les orages peuvent provoquer un dysfonctionnement de l'appareil et augmenter le risque de choc électrique.

5. Veuillez éviter d'utiliser l'indicateur de l'appareil près des yeux des enfants ou des animaux.

6. Veuillez rester à l'écart des routeurs WIFI et autres appareils Bluetooth pour éviter les interférences avec d'autres produits utilisant des signaux 2,4 GHz.

7. Veuillez utiliser ce produit dans la distance effective (10 m sans obstacle)

8. Ce produit convient à tous les téléphones mobiles, ordinateurs portables, tablettes et ordinateurs de bureau dotés d'appareils Bluetooth.

9. Ne chargez pas le boîtier de charge avec une charge rapide ou une charge flash. Veuillez utiliser le chargeur avec une tension nominale de 5-5,5 V ou la charge USB de l'ordinateur (lorsque la tension est supérieure à 6,5 V, le boîtier de charge entrera en mode de protection automatique. Tronquer l'entrée haute tension pour éviter d'endommager les composants internes)

<https://inkasus.eu/donnees.php>