

inkasus



Manuel d'utilisation
Modèle : ProSport

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

Version Bluetooth : V5.0+EDR

Profils : A2DP1.3/HFP1.7/AVRCP1.6/SPP/BDR/BLE

Autonomie : Jusqu'à 7h

Impédance : 32ohms

Temps de chargement des oreillettes : environ 1h

Temps de chargement de l'étui : environ 2h

Sensibilité : 96dB+/-3

Portée du signal : 10m

Batterie oreillette : 40mah/oreillette

Batterie de l'étui de chargement : 400mah

Fréquence : 2.0-20kHz

■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.

UTILISATION DU PRODUIT

Chargement du produit

Assurez-vous de charger votre produit durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter qu'il ne s'éteigne. S'il est éteint, procédez de la manière ci-dessous afin de le recharger :

- brancher le câble USB fourni avec le produit à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement, puis le brancher au boîtier. Un indicateur lumineux rouge s'allumera. Lorsque le chargement sera complet, il s'éteindra.

Note : si le produit manque de batterie, l'indicateur lumineux clignotera en rouge.

Mise en tension / hors tension du produit

Etape 1 : Appuyez sur les boutons des deux oreillettes en même temps pendant environ 5 secondes pour les allumer. Une voix indiquera «Power On» puis «Pairing».

Etape 2 : Double-cliquer sur un des deux boutons, l'oreillette se jumelera à l'autre. L'oreillette choisie deviendra l'oreillette hôte et il sera possible d'utiliser les fonctions d'appels sur celle-ci.

Etape 3 : L'oreillette hôte clignotera en bleu et en rouge : cela vous indiquera qu'elle est prête à être jumelée à un périphérique bluetooth.

Etape 4 : Ouvrez la liste des périphériques bluetooth dans les options de votre téléphone.

Etape 5 : Sélectionnez «FB-T7 Pro» dans la liste afin de vous y connecter.

Fonctions

Répondre

Raccrocher

Rejeter

Appeler

Lecture

Pause



inkasus®

Copyright INKASUS ©. All Rights Reserved.
ILAN DIFFUSION | 38710 LA TOUR DU PIN | FRANCE
www.inkasus.eu

APPROVEDBYINKASUS

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par ILAN DIFFUSION, Fabriqué en Chine
Imported by ILAN DIFFUSION, Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*