

Manuel d'utilisation

Edition Cardio -

Portez-le correctement

Le bracelet est mieux porté après le styloïde ulnaire

Ajuster la taille du poignet en fonction du trou de réglage; boucler la boucle de la dragonne.

Le capteur doit être proche de la peau pour éviter de bouger

Chargez le bracelet

Utilisez-le pour la première fois pour vous assurer que la batterie est en bon état. Si l'alimentation n'est pas allumée normalement, veuillez connecter le chargeur pour charger l'appareil.

Installez l'application bracelet sur votre téléphone

Scannez le code QR ou allez sur l'App Store, téléchargez l'application et installez l'application.



Android/iOS

Configuration requise: Android 5.0 et supérieur; iOS9.0 et versions ultérieures; prise en charge de Bluetooth 4.0.

Connexion de l'appareil

- Pour la première utilisation, vous devez activer l'application pour l'étalonnage. Une fois la connexion réussie, le bracelet synchronisera automatiquement l'heure.
- Allumez le commutateur Bluetooth du système de téléphonie mobile → entrez les paramètres du module d'appareil de l'application → cliquez sur « Lier l'appareil, vivez plus de features » pour entrer, il recherchera automatiquement les appareils Bluetooth à proximité sur le bracelet, trouvera et connectera l'appareil bracelet.
- Une fois le couplage réussi, une page de guide apparaîtra sur l'application et suivra les instructions pour accéder à l'interface Bluetooth du système de téléphonie mobile pour trouver l'appareil

WellAudio et le connecter. Une fois la connexion établie, vous pouvez répondre aux appels et écouter de la musique. , Veuillez entrer dans le menu Double mode et le régler sur activé, vous ne pouvez pas écouter de musique sans vous connecter à un appareil WellAudio.)

- L'application enregistrera automatiquement l'adresse Bluetooth du bracelet, et l'application s'ouvrira et s'exécutera en arrière-plan, et recherchera et connectera automatiquement le bracelet;
- Les téléphones Android utilisent toutes les autorisations de notification pour lire les informations de navigation et donner à l'application un arrière-plan en cours d'exécution dans les paramètres du téléphone.

Description de la fonction bracelet

- Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur la touche de fonction pour allumer l'appareil.
- Sur l'interface d'adresse MAC du bracelet, appuyez longuement pendant 2 secondes pour éteindre le bracelet, une pression courte quittera la page d'arrêt
- Appuyez longuement sur la page de numérotation pour basculer entre les différents cadrans, appuyez brièvement pour afficher différentes pages, aucune opération par défaut est de cinq secondes
- Passez à l'interface trois-en-un de fréquence cardiaque pour démarrer le test, et l'interface de fréquence cardiaque trois-en-un éteindra

automatiquement l'écran après 60s (la fréquence cardiaque et la pression artérielle doivent être prises en charge par le matériel du bracelet).

- Cette fonction de réinitialisation de l'appareil du bracelet effacera tous les data du bracelet (tels que le comptage des pas).

Interface d'horloge

Après la synchronisation avec le téléphone, le bracelet étalonnera automatiquement l'heure;

Pas

Nombre d'étapes

Portez le bracelet et enregistrez le nombre de pas de mouvement quotidiens pour visualiser les pas en temps réel actuels.

distance

La distance de mouvement est estimée en fonction du nombre de pas à pied.

Calories

Estimer les calories brûlées en fonction du nombre de pas à pied

Fréquence cardiaque, pression artérielle, oxygène sanguin trois en un

Après être entré dans l'interface de test trois en un de la fréquence cardiaque et avoir attendu quelques secondes, les résultats actuels des tests de fréquence cardiaque, de pression artérielle et d'oxygène dans le

sang seront affichés. Cette fonction nécessite que le bracelet prenne en charge les capteurs de fréquence cardiaque et de pression artérielle.

Appel entrant

Pour pousser les appels entrants, le téléphone mobile doit être connecté à un appareil WellAudio pour pousser les appels entrants

Contrôle de la musique

Le bracelet peut contrôler la chanson précédente et la chanson suivante, et mettre en pause / démarrer la lecture. (Remarque : Les appareils WellAudio doivent être connectés pour utiliser ce téléphone fonctionnel)

assistant vocal

Faites glisser la page de veille pour accéder à l'interface de raccourci, cliquez sur le menu de l'assistant vocal pour démarrer l'assistant linguistique. (Remarque: le téléphone mobile doit être connecté à l'appareil WellAudio à l'heure de la souris, et le téléphone intelligent doit définir la voix de l'utilisateur à l'avance dans le menu vocal)

Commutateur bimode

Ce commutateur doit être activé pour que le téléphone puisse rechercher l'appareil WellAudio . Si le téléphone n'est pas connecté à l'appareil WellAudio dans les 5 minutes après l'allumage du bracelet, l'interrupteur sera éteint automatiquement et il doit être allumé manuellement lorsqu'il sera réutilisé.

faire plus d'exercice

Tous les modes sportifs peuvent enregistrer les calories et la durée de la corde à sauter.

Cadran personnalisé

Vous devez vous connecter à l'APP pour obtenir les paramètres de numérotation. Vous pouvez choisir le cadran recommandé / cadran par défaut / cadran personnalisé de l'album à synchroniser avec le bracelet

Mode veille

Lorsque vous vous endormez, le bracelet entrera automatiquement en mode de surveillance du sommeil; détectez automatiquement votre sommeil profond / sommeil léger / réveillez-vous toute la nuit, calculez votre qualité de sommeil; le bracelet n'affiche que la durée totale du sommeil profond / sommeil léger / sommeil, APP end peut afficher les détails des données de sommeil.

Remarque: Vous devez vous connecter à l'application et porter un bracelet pour vous endormir avant de pouvoir télécharger vos données de sommeil sur l'application et détecter le sommeil à partir de 10 heures du soir.

Mode d'information

Lorsque l'APP est connectée, si le rappel de notification push est activé, lorsque le bracelet envoie des messages de rappel multiple, entrez dans cette interface pour afficher les derniers enregistrements de messages

Wmangeher

Entrez dans cette interface pour vérifier les conditions météorologiques de la journée.

Fonction et paramètres de l'APP

Renseignements personnels

Veuillez définir vos informations personnelles après avoir accédé à l'application.

Paramètres → Informations personnelles, vous pouvez définir le sexe - l'âge - la taille - le poids - la distance

Vous pouvez également définir vos étapes d'objectifs quotidiens pour surveiller les achèvements quotidiens.

Poussée d'application

Poussée de l'application :

Dans l'état connecté, si cette fonction est activée, lorsque lesre sont WeChat, QQ, Facebook et d'autres messages, le bracelet vibrera pour rappeler et afficher le contenu reçu par l'application (vous pouvez également entrer dans le menu d'informations sur le bracelet pour afficher les derniers enregistrements de messages). (L'APP doit avoir le droit d'obtenir notifications du système, et le bracelet peut afficher 20-40 mots).

Remarque: Le système de rappel d'appels entrants est activé par défaut, aucune option de commutateur (les appels entrants doivent être connectés à un périphérique WellAudio)

Autres fonctions :

Activez la fonction de réglage des vibrations, lorsqu'il y a des appels, des messages ou d'autres rappels, le bracelet vibrera. S'il est éteint, le bracelet n'aura qu'un rappel d'écran sans trembler pour éviter toute interruption.

Conseils pour les utilisateurs d'Android:

Lorsque vous utilisez la fonction de rappel, vous devez la définir pour permettre à « FitPro » de s'exécuter en arrière-plan; il est recommandé d'ajouter « FitPro » à la gestion des droits et d'ouvrir toutes les autorisations.

Réglage de l'alarme

Dans l'état connecté, 8 alarmes peuvent être réglées. Après le réglage, il sera synchronisé avec le bracelet; l'alarme hors ligne est prise en charge. Une fois la synchronisation réussie, même si l'application n'est pas connectée, le bracelet sera rappelé en fonction de l'heure définie.

À la recherche d'un bracelet

Dans l'état connecté, cliquez sur l'option « Rechercher le bracelet » et le bracelet vibrera.

Photographie à distance

Dans l'état connecté, démarrez la photo à partir du bracelet ou de l'application pour accéder à l'interface de l'appareil photo distant, secouez / tournez le poignet / touchez le bracelet et prenez automatiquement une photo après 3 secondes de compte à rebours. Veuillez autoriser l'APP à

accéder à l'album photo pour enregistrer la photo d'autoportrait.

Rappel sédentaire

Définissez si pour activer la fonction de rappel sédentaire, vous pouvez définir l'intervalle de rappel, si vous restez assis longtemps dans le time défini, le bracelet vous le rappellera.

Levez la main pour vous éclaircir

Activez cette fonction. Lorsque le bracelet est dans l'état de l'écran, soulevez votre poignet et tournez l'écran vers vous-même pour éclairer l'écran.

Mode Ne pas déranger

Activez le mod Ne pas dérangere. Vous pouvez définir la période Ne pas déranger. Pendant la période définie, le bracelet cesse de recevoir des messages de notification pour éviter de rappeler les messages.

Réinitialisation de l'appareil

La définition de cette réinitialisation de la fonction effacera toutes les données du bracelet (telles que le comptage des pas)

Supprimer l'appareil

Supprimer l'appareil Cette fonctionnalité effacera les données et supprimera l'appareil

Paramètres de base

Type d'équipement	bracelet intelligent	type de batterie	Lithium polymère
--------------------------	----------------------	------------------	------------------

Moteur à vibration	Attend un instant	Manière synchrone	Bluetooth 4.0
Température de fonctionnement	-10°C~50°C	capteur	Capteur d'accélération de faible puissance
Configuration système requise	IOS9 ou supérieur / Android5.0 ou supérieur		

Précautions

1. La baignade et la natation ne doivent pas être portées.
2. Veuillez connecter le bracelet lors de la synchronisation des données.
3. Utilisez le câble de charge inclus pour charger.
4. N'exposez pas l'anneau de la poignée à l'humidité pendant une longue période, lorsque la température est extrêmement élevée ou extrêmement basse.
5. Le flashover du bracelet redémarre. Veuillez vérifier les informations de mémoire du téléphone mobile pour l'effacer et essayer again, ou quittez l'APP et rouvrez-le.

Introduction des composants

* Hôte * Bracelet * Câble de charge * Boîte d'emballage et
manuel